

EyeC Proofiler 400 - 600 DT



EyeC Proofiler 600 DT

หลีกเลี่ยงการเรียกร้องคืนและการเรียกคืนสินค้า

ปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพและปกป้องภาพลักษณ์บริษัทของคุณจากข้อบกพร่องที่เป็นอันตรายด้วยซีรีส์ EyeC Proofiler DT แก้ไขปัญหาการพิมพ์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยใช้ Proofiler ระหว่างการเตรียมพิมพ์ ป้องกันของเสียและลดต้นทุนด้วยการตรวจสอบผลงานของเครื่องพิมพ์หลายเครื่องอย่างสม่ำเสมอด้วยระบบเดียว รับรองคุณภาพและความสอดคล้องของวัสดุพิมพ์ทุกประเภทด้วย ความมั่นใจสูงสุดด้วยการใช้ Proofiler สำหรับการควบคุมคุณภาพขาเข้าหรือขาออก

การทดสอบตัวอย่างการพิมพ์ที่ครอบคลุม

ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพทั้งหมดด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว ในรอบการตรวจสอบเดียวด้วยซีรีส์ Proofiler DT ระบบที่ใช้เครื่องสแกนจะตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดของตัวอย่างที่ พิมพ์ของคุณโดยเปรียบเทียบกับไฟล์ PDF ที่ได้รับการอนุมัติหนึ่งไฟล์หรือหลายไฟล์ ระบบจะตรวจจับรายการ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติและตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด ข้อความ กราฟิก อักษรเบรลล์ รหัส 1D และ 2D จะได้รับการตรวจสอบในรอบการตรวจสอบเดียว

Ultra-fast and secure print sample testing

ความเร็วและความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้

EyeC Proofiler ใช้ขั้นตอนวิธีอัจฉริยะเพื่อชดเชยความแปรปรวนทั่วไปของกระบวนการพิมพ์และแสดงเฉพาะ ค่าเบี่ยงเบนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ระบบนี้ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ เร็วกว่าโซลูชันอื่นๆ ในตลาด ตัวอย่างเช่น สามารถตรวจสอบ ตัวอย่างที่มีสัณฐานการ ด้วยความละเอียด 600 dpi ในเวลาไม่ถึง 45 วินาที (ตั้งแต่การสแกนจนถึงผลลัพธ์) อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายซึ่งมีให้บริการในภาษาหลักๆ ช่วยให้ทำการตรวจสอบแบบสมบูรณ์ เชื่อถือได้ และมีเอกสารประกอบได้ภายในไม่กี่คลิก

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานเภสัชกรรม

ซอฟต์แวร์ EyeC เป็นโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรมยา โดยผลิตขึ้นตามแนวทางปฏิบัติด้านยา และตรงตามข้อกำหนดล่าสุดด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการติดตามเส้นทางการตรวจสอบ เวอร์กโฟลว์ด้านยาที่เป็นทางเลือกซึ่ง มีฟังก์ชันต่างๆ เช่น เวอร์กโฟลว์ของผู้ตรวจสอบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และ EyeC Audit Trail Viewer ช่วยให้บริษัทยาบูรณาการระบบเข้ากับกระบวนการของตนได้อย่างง่ายดาย

EyeC Profiler 400 - 600 DT

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ✓ การตรวจสอบตัวอย่างแบบรวดเร็วพิเศษ
ระบุข้อบกพร่องในการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเวลาไม่กี่วินาที เช่น
หยดหมึก อักษรหัก หรืออักษรที่เติมมากเกินไป
- ✓ ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
แสดงความเบี่ยงเบนที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
- ✓ การเปรียบเทียบการพิมพ์ลงไฟล์หรือพิมพ์ลงพิมพ์
ตรวจสอบเนื้อหาตัวอย่างทั้งหมด - ในทุกภาษา - เทียบกับไฟล์ PDF
ที่ลงนามแล้วหรือหลักฐานที่พิมพ์ออกมา
- ✓ สำหรับเครื่องพิมพ์และการใช้งานหลายประเภท
ตรวจสอบประเภทวัสดุพิมพ์ทั้งหมด: แผ่นพับ บัตรธุรกิจแบบยืดหยุ่น
ฉลาก ฟิล์มที่ไม่รองรับ กล้องพับ
- ✓ การตรวจสอบเกมเพลทหลายรายการ
ตรวจสอบงานผสมหรือแผ่นงานการกำหนดค่ากับไฟล์ PDF
หลายไฟล์โดยอัตโนมัติ
- ✓ ชุดพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเลือกค่าความคลาดเคลื่อน
รับความไวในการตรวจสอบให้เหมาะกับงานแต่ละงานได้ด้วยคลิกเดียว
- ✓ รายงานการตรวจสอบอย่างครอบคลุม
ติดตามผลการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
- ✓ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ISO 9001, GMP, GAMP 5, and 21 CFR Part 11*.

Options

- ✓ การเปรียบเทียบไฟล์ต่อไฟล์
- ✓ การตรวจสอบรหัส 1D (บาร์โค้ด)
- ✓ การตรวจสอบรหัส 2D (Data Matrix, QR Code)
- ✓ การตรวจสอบอักษรเบรลล์
- ✓ การวัดระยะทาง
- ✓ เวอร์กโฟลว์ของเอกสาร
- ✓ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- ✓ แพคเกจสนับสนุนการตรวจสอบ
- ✓ HWIT (Health Warning Inspection Tool)
- ✓ การวัดระยะสี



Technical data

EyeC Profiler			
	Version	400 DT Enhanced	600 DT
Performance	Maximum scan size	317 x 470 mm (12.5" x 18.5")	630 x 469 mm (24.8" x 18.4")
	Average scan time	11 sec.	15 sec.
	Resolution	600 dpi	
	Pixel size	0.0423 mm (0.0017")	
Requirements	Scanner dimensions (W x D x H)	440 x 795 x 222 mm (17.4" x 31.3" x 8.7")	760 x 795 x 225 mm (29.9" x 31.3" x 8.9")
	Scanner weight	28 kg	45 kg
	Operating system	Windows based (64 bit). Windows 10.	
	Networking	1 GbE	

EN-19-0909 | * Contains all functions necessary for validation according to the guidelines laid out in U.S. FDA Title 21 CFR Part 11. These technical specifications are based on standard assumptions. All values provided are to our best knowledge at the time this sheet has been created and subject to change without further notice.

www.EyeC-Inspection.com

Headquarters: EyeC GmbH
Phone: +49 40 226 3555-0
Email: Sales@EyeC.de

ติดต่อเพิ่มเติม:
S.M.S. Solutions
Website: www.smsolutionsth.com
Email: supanat.sms@gmail.com
Tel: 089-392-3944

EyeC quality
control
systems