

EyeC Proofiler 900 - 1700 DT



EyeC Proofiler 1200 DT with optional diffuser foil magazine

ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีที่สุด

ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบงานพิมพ์ของคุณและช่วยป้องกันปัญหาด้านคุณภาพด้วย EyeC Proofiler 900, 1200 และ 1700 DT ตรวจสอบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยใช้ Proofiler ในระหว่างการเตรียมพิมพ์ และตรวจสอบผลลัพธ์ของเครื่องพิมพ์หลายเครื่องอย่างสม่ำเสมอด้วยระบบเดียว สำหรับการควบคุมคุณภาพขาเข้า ให้ใช้ Proofiler เพื่อทดสอบวัสดุพิมพ์ทุกประเภทแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ

การจัดการตัวอย่างที่ง่ายดาย

ซีรีส์ Proofiler DT ใช้เทคโนโลยีการสแกนแบบแท่นราบ ซึ่งทำให้การจัดการตัวอย่างงานพิมพ์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย แม้แต่ชิ้นงานขนาดใหญ่หรือบางเพียงวางตัวอย่างงานของคุณบนแผ่นกระจกแล้วเริ่มสแกนได้เลย นี่คือสิ่งที่คุณต้องการในห้องพิมพ์ที่มีความต้องการสูง

การทดสอบตัวอย่างการพิมพ์ ครั้งขนาดถึงขนาดใหญ่ ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ

ความเร็วและความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้

Proofiler ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเร็วกว่าระบบอื่นๆ ถึงสองเท่า ตัวอย่างเช่น งานคอมโบบนแผ่นกดทั่วไป (1,060 x 750 มม. หรือ 42" x 30") ที่มีตำแหน่งแม่พิมพ์หลายตำแหน่งสามารถตรวจสอบได้ในเวลาไม่ถึงสองนาที (ตั้งแต่การสแกนไปจนถึงผลลัพธ์)

อินเทอร์เน็ตที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

Proofiler ช่วยให้การตรวจสอบคุณภาพของคุณง่ายขึ้น อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายช่วยให้ดำเนินการตรวจสอบที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ในไม่กี่คลิก และรองรับภาษาหลักๆ

เทคโนโลยีที่สามารถอัปเดตได้

Proofiler สามารถตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกใหม่ๆ เช่น การตรวจสอบอักษรเบรลล์ 1 มิติ หรือ 2 มิติได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ใดๆ

EyeC Profiler 900 - 1700 DT

Key features

- ✓ การตรวจสอบตัวอย่างแบบรวดเร็วพิเศษ
ระบุข้อบกพร่องในการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเวลาไม่กี่วินาที
เช่น รอยจุด อักขระหัก หรืออักขระที่เติมมากเกินไป
- ✓ ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
แสดงความเบี่ยงเบนที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
- ✓ การเปรียบเทียบการพิมพ์ไฟล์หรือพิมพ์ลงพิมพ์
ตรวจสอบเนื้อหาตัวอย่างทั้งหมด - ในทุกภาษา - เทียบกับไฟล์ PDF ที่ลงนามแล้วหรือหลักฐานที่พิมพ์ออกมา
- ✓ สำหรับเครื่องพิมพ์และใช้งานหลายประเภท
ตรวจสอบประเภทวัสดุพิมพ์ทั้งหมด: แผ่นพับ แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ แบบยืดหยุ่น ฉลาก ฟิล์มที่ไม่รองรับ กล้องพับ
- ✓ การตรวจสอบเทมเพลตหลายรายการ
ตรวจสอบงานผสมหรือแผ่นงานการกำหนดค่ากับไฟล์ PDF หลายไฟล์โดยอัตโนมัติ
- ✓ ชุดพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเลือกค่าความคลาดเคลื่อน
ปรับค่าการตรวจสอบให้เหมาะกับงานแต่ละงานได้ด้วยคลิกเดียว
- ✓ รายงานการตรวจสอบอย่างครอบคลุม
ติดตามผลการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
- ✓ Compliance
ISO 9001, GMP, GAMP 5, and 21 CFR Part 11*.



Technical data

EyeC Profiler				
	Version	900 DT	1200 DT	1700 DT
Performance	Maximum scan size	915 x 635 mm (36" x 25")	1,270 x 915 mm (50" x 36")	1,778 x 1,219 mm (70" x 48")
	Average scan time	24 sec.		
	Resolution	600 dpi		400 dpi
	Pixel size	0.0423 mm (0.0017")		0.0635 mm (0.0025")
Requirements	Scanner dimensions (W x D x H)	180 x 86 x 95 cm (71" x 34" x 37")	180 x 120 x 95 cm (71" x 47" x 37")	228 x 152 x 104 cm (90" x 60" x 41")
	Scanner weight	90 kg	110 kg	130 kg
	Operating system	Windows based (64 bit), Windows 10.		
	Networking	1 GbE		

EN-19-0304 | * Contains all functions necessary for validation according to the guidelines laid out in U.S. FDA Title 21 CFR Part 11. These technical specifications are based on standard assumptions. All values provided are to our best knowledge at the time this sheet has been created and subject to change without further notice.

Options

- ✓ File-to-file comparison
- ✓ 1D code inspection (Barcodes)
- ✓ 2D code inspection (Data Matrix, QR Codes)
- ✓ Braille inspection
- ✓ Distance measurement
- ✓ Pharma workflow
- ✓ Electronic signature
- ✓ Validation support package
- ✓ HWIT (Health Warning Inspection Tool)
- ✓ Color distance measurement
- ✓ Diffuser foil magazine